

Nutzerhinweise C-Griff



1 MERKMALE

Der C-Griff ermöglicht das berührungslose Betätigen von gebrauchstüblichen Türdrückern (Türgriffe), anderen Griffen (z. B. Schrank, Einkaufswagen) und Bedientasten.

Der C-Griff ist zur **persönlichen** Benutzung gedacht. Bei Verwendung durch verschiedene Personen besteht das Risiko von Schmierinfektionen.



2 ZU IHRER SICHERHEIT

Probieren Sie den C-Griff zunächst aus, um sich an die Handhabung und erforderlichen Kraftaufwand, insbesondere beim Drücken von Türgriffen, zu gewöhnen.

	<p>Der C-Griff ist NICHT zur Benutzung als Haltegriff (z. B. Bus, Straßenbahn etc.). Lasthaken, Tragegriff, oder sonstige Werkzeugfunktionen (Hebel-, Schlag-, Stechwerkzeug) gedacht.</p>
	<p>Der C-Griff ist NICHT dazu gedacht dauerhaft an Türdrückern zur verbleiben. Es besteht die Gefahr von Schmierinfektionen und das unbeabsichtigte Hängenbleiben im Griffbereich durch Einfädeln von Fingern, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen.</p>
	<p>Der C-Griff ist kein Spielzeug und NICHT für Kleinkinder und Kinder geeignet.</p>
	<p>Die max. Belastung ist für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Handhabung mit 20 kg ausgelegt.</p>
	<p>Der C-Griff ist nur für eine kurzzeitige Belastungsdauer (kleiner 1 Minuten) gedacht. Eine dauerhafte Belastung kann zum Versagen (Bruch) führen.</p>
	<p>Der C-Griff ist bis zu einer Temperatur von +70 °C für Spülmaschinen zum Zwecke der Reinigung geeignet.</p>
	<p>Zur Desinfektion können handelsübliche Desinfektionsmittel benutzt werden. Reinigen und Desinfizieren Sie den C-Griff entsprechend der Gebrauchintensität regelmäßig.</p>